

EXT_INT

1. 動作概要

SWによるポート入力をトリガとして外部割り込みを発生させる。
外部割り込み発生でLEDを点灯させる。

2. 各設定

SW : SW0(Port12)

LED : LED0(Port25)

外部割り込み : INT0(Port12)

3. 基本動作

SW0を押下するとLED0を点灯させる。

4. 特記事項

特になし